

Rostskadan



Blästra rent från rost





Grunda med exempelvis epoxygrund



Spackel, slipgrund





Slipa ner slipgrunden så det blir jämnt och slipa sedan ner en större yta runtom med våtslip



Lägg grundfärg, och lägg sedan klarlack efter ca 10-15 minuter.





Efter det har torkat, matta ner hela ytan med våtslip



Polera med rubbing och polish



Obs! Rengör innan spackling och lackering



